



RCxx30 FINITURA CEROSA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: è morbido al tatto. Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Valorizza l'aspetto opaco naturale.

Istruzioni d'uso

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RCxx30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RMxx10 prima della Finitura effetto cera RCxx30.

Manutenzione: nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità: Finiture della serie cerosa RCxx30.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 25 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-6 ore



Essiccazione finale 12 ore



RC2030
TRASPARENTE



RC3030
MIELATA